

Voice alarm 9350



SUOMI

Yhdistä tämä laite radiovastaanottoimeen voidaksesi käyttää langatonta tiedonsiirtoa laitteen ja turvapuhelimen välillä. Jotta laite voi lähettää hälytyksen turvapuhelimen kautta, niistä on muodostettava laitepari.

Radiovastaanottimen ja turvapuhelimen yhdistäminen laitepariksi

1. Yhdistä **9350** äänihälytykseen.
2. Aseta **äänihälytyksessä AIKA** ja **TASO** alimmalle tasolle.
3. Pidä **turvapuhelimen vihreää painiketta** painettuna neljän sekunnin ajan, kunnes äänimerkki kertoo yhdistämistilan käynnistyneen. Vapauta painike.
4. Aseta **äänihälytyksessä TASO** mahdollisimman korkeaksi käynnistääksesi yhdistämistilan. Turvapuhelimesta kuuluu vahvistusäänimerkki.
5. Määritä uusi laite painamalla **turvapuhelimen hälytyspainiketta**. Kuuluu uusi vahvistusäänimerkki.

Katso turvapuhelimen käyttöohjeesta lisätietoja turvapuhelimen yhdistämisestä laitepariksi radiovastaanottimen kanssa.

Hälytyksen testaaminen pariyhteyden muodostuksen jälkeen

Aseta **äänihälytyksessä AIKA** ja **TASO** alimmalle tasolle, ja säädä sitten **TASO** korkeimmalle tasolle muodostaaksesi hälytyksen. Tarkista, että hälytyskeskus on vastaanottanut hälytyksen.

Näin se toimii

1. Kun hälytys laukeaa laitteessa, radiovastaanotin lähettää hälytyksen turvapuhelimeen.
2. Turvapuhelin välittää hälytyksen hälytyskeskukseen tai toiseen vastaanottoimeen.

Akun varauksen hälytys

Laite hälyttää automaattisesti akun varauksen ollessa vähissä. Vaihda akku mahdollisimman pian, kun akun varauksen vähäisyydestä on ilmoitettu.

FRANÇAIS

Connectez ce dispositif à l'émetteur-récepteur radio dédié à la communication sans fil entre le dispositif et l'appareil de téléassistance. Afin que le dispositif puisse envoyer des alarmes par l'intermédiaire de l'appareil de téléassistance, il convient de les appairer.

Procédure d'appariement de l'émetteur-récepteur radio et de l'appareil de téléassistance

1. Connectez le **9350** à l'alarme vocale.
2. **Sur l'alarme vocale**, paramétrez **L'HEURE** et le **NIVEAU** au plus bas.
3. **Sur l'appareil de téléassistance**, appuyez sur le **bouton vert** et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes jusqu'à émission d'un bip sonore caractéristique du démarrage du mode d'appariement. Relâchez le bouton.
4. **Sur l'alarme vocale**, paramétrez le **NIVEAU** au plus haut pour lancer l'appariement. L'appareil de téléassistance émet un bip sonore de confirmation.
5. **Sur l'appareil de téléassistance**, appuyez sur le **bouton d'alarme** pour attribuer le nouveau dispositif. Un nouveau bip sonore de confirmation retentit alors.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'appariement de l'appareil de téléassistance avec l'émetteur-récepteur radio, reportez-vous au manuel de l'appareil de téléassistance.

Procédure de test de l'alarme après appariement

Sur l'alarme vocale, paramétrez **L'HEURE** et le **NIVEAU** au plus bas puis, paramétrez le **NIVEAU** au plus haut pour générer une alarme. Vérifiez la réception de l'alarme au centre de réception des alertes.

Fonctionnement

1. En cas de déclenchement d'une alarme sur le dispositif, l'émetteur-récepteur radio envoie une alarme à l'appareil de téléassistance.
2. L'appareil de téléassistance transmet cette alarme au centre de réception des alertes ou à tout autre récepteur adéquat.

Avertissement de batterie

Le dispositif déclenche automatiquement une alarme en cas de batterie faible. Il convient alors de remplacer la batterie dans les plus brefs délais dès réception de cet avertissement.

