

Anvendelse af den automatiske fald-detektor Vibby Oak fra Vitalbase.

Vibby Oak er konfigureret af din installatør i armbånds- eller halskædefunktion*. Du må ikke ændre den måde, du bærer den på, uden at underrette din installatør om det først.

Du skal altid have den på for at være beskyttet på en effektiv måde. Rengør jævnligt din Vibby Oak ved hjælp af en fugtig klud for at undgå, at følerne dækkes af støv eller snavs.

Brug aldrig rengøringsmidler. I tilfælde af irritation skal du bære produktet på den anden arm. I tilfælde af stærk overfølsomhed og højt risiko for allergi skal Vibby Oak bæres i en halskæde.

FUNKTIONER

Vibby Oak er et informationsudstyr i tilfælde af et tungt fald eller et tryk på SOS-knappen. Den har den funktion at overføre en alarm til et callcenter via en transmitter, der er installeret i hjemmet.

Manuel alarm

I tilfælde af en ulykke eller hvis du føler dig truet, kan du sende en manuel SOS-alarm til din telepleje-udbyder takket være SOS-knappen. Den har et følbart relief og sidder midt på Vibby Oak. Produktet blinker og vibrerer i nogle sekunder. Derefter er det umuligt at annullere alarmen.

Automatisk alarm

Efter et tungt fald** kontrollerer Vibby Oak, om du er ude af stand til at rejse dig op ved at starte en analyse på 30 sekunder. Hvis faldet bekræftes, sendes alarmen til telepleje-udbyderen via din transmitter. Vibby Oak advarer dig om, at der fremsendes en alarm ved at vibrere diskontinuerligt og blinke i 30 sekunder. For at annullere alarmen manuelt skal du dække Vibby Oak til med hånden og dernæst fjerne din hånd igen, når vibrationerne standser.

Vibby Oak detekterer ikke ethvert fald. I tilfælde af et fald skal du altid trykke på SOS-knappen, hvis du er i stand til at gøre det for at være sikker på, at alarmen bliver sendt.

* Afhængigt af tilbuddet.

** Et tungt fald er et pludseligt fald, der sker efter en periode med normal aktivitet i stående stilling. Det er efterfulgt af et voldsomt slag mod gulvet, som medfører bevidstløshed og manglende evne til at rejse sig op, og er kendetegnet ved en periode uden bevægelser.

TEKNISKE EGENSKABER

Vægt: 35g
Vandtæthed: IP67
Stødfasthed: IK04
Rengøring: Fugtig klud
Plastbehandling: hypoallergen

	Radiofrekvens	Effekt
SRD	869.2125 og 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 – 2483.5 MHz	-5 dBm

Overvågning af radioforbindelsen mellem Vibby Oak og transmitter

Radio rækkevidde: 300 m i et frit område

Driftstemperatur: +5°C / +40°C

Batteriets levetid: Højest 2 år.

Batteriet skal udskiftes af din installatør (CR2477 / LiMnO₂)

Anbefalinger vedrørende opbevaring:

- **Temperatur:** +5°C / +40°C
- **Fugtighed:** Højest 80 %
- **Maksimal varighed:** 6 måneder

VIGTIGT : Løsningens teknologier tillader ikke at analysere eller tolke alle situationer og detektere ethvert fald. Visse fald, som f.eks. langsomme eller kontrollerede fald eller nedstigninger mod en væg eller på en stol, eller visse tunge fald detekteres ikke af Vibby Oak. Undtagelsesvist kan visse mønstre med fald og/eller bevægelser af armbåndet eller halskæden blive analyseret som et tungt fald, selv om de ikke indgår i et scenarie med et tungt fald. Hvis der udløses en falsk alarm, skal situationen hurtigt klarificeres. For yderligere oplysninger om automatisk fald-detektion eller produktets virkemåde, besøg support.vitalbase.com/docs

GEbruikersHANDLEIDING | NL

Gebruik van de automatische valdetectie Vibby Oak van Vitalbase.

De Vibby Oak is door uw installateur ingesteld als armband of hanger*. U mag deze draagwijze niet veranderen zonder hier vooraf uw installateur over te informeren. Hij moet voortdurend gedragen worden om u doeltreffend

te kunnen beschermen. Maak uw Vibby Oak regelmatig schoon met een vochtige doek om te voorkomen dat stof of vuil de sensoren verstopt. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsmiddelen. Draag het product

aan uw andere arm in geval van irritatie. Bij een hoge gevoeligheid of een hoog allergierisico moet de Vibby Oak als hanger gedragen worden.

FUNCTIES

De Vibby Oak is een informatiemiddel bij zwaar vallen of een druk op de SOS-knop. De functie van het apparaat is het verzenden van een alarm naar een alarmcentrale door middel van een thuis geïnstalleerde zender.

Handmatig alarm

Bij een ongeval of als u zich in gevaar voelt, kunt u handmatig een SOS-alarm naar de alarmcentrale verzenden met behulp van de SOS-knop. Deze knop heeft een licht relief en bevindt zich midden op de Vibby Oak. Het product knippert en trilt een paar seconden lang. Het alarm kan dan niet geannuleerd worden.

Automatisch alarm

Na een zware val** controleert de Vibby Oak dat u niet kunt opstaan door een 30 seconden durende analyse te starten. Als de val bevestigd wordt, wordt het alarm naar de alarmcentrale verzonden door middel van uw zender. Uw Vibby Oak waarschuwt u dat de verzending plaatsvindt door 30 seconden lang met onderbrekingen te trillen en te knippen. Om het alarm handmatig te annuleren, moet u de Vibby Oak met de hand bedekken en uw hand verwijderen zodra het trillen stopt.

De Vibby Oak detecteert niet alle valpartijen. Als u gevallen bent en hiertoe in staat bent, moet u altijd op de SOS-knop drukken om er zeker van te zijn dat een alarm verzonden wordt.

* Afhankelijk van het aanbod.

** Een zware val is een plotselinge val na een periode van normale, staande activiteit. Deze wordt gevolgd door een harde schok op de vloer met bewustzijnsverlies en de onmogelijkheid om op te staan, die wordt gekenmerkt door een periode van onbeweegelijkheid op de grond.

TECHNISCHE KENMERKEN

Gewicht: 35 g
Waterdichtheid: IP67
Schokvastheid: IK04
Reinigen: vochtige doek
Kunststof: hypoallergeen

	Radiofrequentie	Vermogen
SRD	869.2125 en 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 – 2483.5 MHz	-5 dBm

Bewaking van de radioverbinding tussen de Vibby Oak en het station

Radio bereik: 300 m in vrij veld

Bedrijfstemperatuur: +5°C / +40°C

Gebruiksduur van de batterij: maximum 2 jaar.

De batterij moet door uw installateur vervangen worden (CR2477 / LiMnO₂)

Opslagaanwijzingen:

- **Temperatuur:** +5°C / +40°C
- **Vochtigheid:** max. 80%
- **Maximale periode:** 6 maanden

BELANGRIJK: De technologieën van dit product maken het niet mogelijk alle situaties te analyseren en interpreteren en alle valpartijen te detecteren. Sommige valpartijen zoals zacht vallen, gecontroleerd vallen of ineenzakken tegen een wand of een stoel of bepaalde zware vallen worden niet door de Vibby Oak gedetecteerd. Bij uitzondering kunnen bepaalde valconfiguraties en/of bewegingen van de armband of hanger geanalyseerd worden als zware vallen, terwijl ze niet voldoen aan het scenario voor zware vallen. Bij inschakelen van een vals alarm moet u de situatie snel ophelderen. Voor meer informatie over automatische valdetectie of de werking van het product kunt u support.vitalbase.com/docs raadplegen

BESTEMMELSEL EN CERTIFICERINGEN

Alle vores officielle dokumenter og rapporter (radio, hypoallergen, REACH, RoHS, osv.) er tilgængelige på support.vitalbase.com/docs

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at Vibby Oak designet af Vitalbase, en afdeling af Telecom Design, er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre tilknyttede bestemmelser i Direktivene 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) og Forordning (EF) nr. 1907/2006 : NO_SVHC REACH. En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig for visning på support.vitalbase.com/docs



WEEE : Bortskaffelse af affald fra elektriske og elektroniske husholdningsapparater i EU. Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at du ikke må kaste produktet bort sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du skal derimod aflevere affald fra dit udstyr på en genbrugsstation, der er specialiseret i indsamling med henblik på genbrug af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om sådanne genbrugsstationer, kontakt venligst borgerservice i din kommune eller din forhandler. Når batterierne skal indsamles sammen med affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med direktivet 2002/96/EF, skal de tages ud af apparaterne først.

Producentens adresse

Vibby Oak er et produkt, der er fremstillet af Telecom Design: Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan - Frankrig

Pas på: knapbatterier og batterier

- Batteriet må ikke indtages, risiko for kemisk forbrænding.
- Dette produkt indeholder et fladt batteri (knapbatteri). Hvis knapbatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige interne forbrændinger på kun 2 timer og være årsag til dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Hvis batterirummet ikke lukker korrekt, stands brugen af produktet og opbevar det uden for børns rækkevidde. Hvis du tror, at batterierne kan være blevet slugt eller placeret i en del af kroppen, kontakt omgående en læge.
- Der findes en risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et batteri af en anden model.
- Kast ikke batteriet ind i ild eller forsøg ikke at ødelægge det ved hjælp af ild, i en oven, ved at knuse det eller klippe det over, da det kan medføre en eksplosion.
- Hvis batteriet efterlades i meget varme omgivelser, kan det medføre eksplosion eller udslip af antændeligt produkt eller gas.



GEbruikersHANDLEIDING | NL

Gebruik van de automatische valdetectie Vibby Oak van Vitalbase.

De Vibby Oak is door uw installateur ingesteld als armband of hanger*. U mag deze draagwijze niet veranderen zonder hier vooraf uw installateur over te informeren. Hij moet voortdurend gedragen worden om u doeltreffend

te kunnen beschermen. Maak uw Vibby Oak regelmatig schoon met een vochtige doek om te voorkomen dat stof of vuil de sensoren verstopt. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsmiddelen. Draag het product

aan uw andere arm in geval van irritatie. Bij een hoge gevoeligheid of een hoog allergierisico moet de Vibby Oak als hanger gedragen worden.

FUNCTIES

De Vibby Oak is een informatiemiddel bij zwaar vallen of een druk op de SOS-knop. De functie van het apparaat is het verzenden van een alarm naar een alarmcentrale door middel van een thuis geïnstalleerde zender.

Handmatig alarm

Bij een ongeval of als u zich in gevaar voelt, kunt u handmatig een SOS-alarm naar de alarmcentrale verzenden met behulp van de SOS-knop. Deze knop heeft een licht relief en bevindt zich midden op de Vibby Oak. Het product knippert en trilt een paar seconden lang. Het alarm kan dan niet geannuleerd worden.

Automatisch alarm

Na een zware val** controleert de Vibby Oak dat u niet kunt opstaan door een 30 seconden durende analyse te starten. Als de val bevestigd wordt, wordt het alarm naar de alarmcentrale verzonden door middel van uw zender. Uw Vibby Oak waarschuwt u dat de verzending plaatsvindt door 30 seconden lang met onderbrekingen te trillen en te knippen. Om het alarm handmatig te annuleren, moet u de Vibby Oak met de hand bedekken en uw hand verwijderen zodra het trillen stopt.

De Vibby Oak detecteert niet alle valpartijen. Als u gevallen bent en hiertoe in staat bent, moet u altijd op de SOS-knop drukken om er zeker van te zijn dat een alarm verzonden wordt.

* Afhankelijk van het aanbod.

** Een zware val is een plotselinge val na een periode van normale, staande activiteit. Deze wordt gevolgd door een harde schok op de vloer met bewustzijnsverlies en de onmogelijkheid om op te staan, die wordt gekenmerkt door een periode van onbeweegelijkheid op de grond.

TECHNISCHE KENMERKEN

Gewicht: 35 g
Waterdichtheid: IP67
Schokvastheid: IK04
Reinigen: vochtige doek
Kunststof: hypoallergeen

	Radiofrequentie	Vermogen
SRD	869.2125 en 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 – 2483.5 MHz	-5 dBm

Bewaking van de radioverbinding tussen de Vibby Oak en het station

Radio bereik: 300 m in vrij veld

Bedrijfstemperatuur: +5°C / +40°C

Gebruiksduur van de batterij: maximum 2 jaar.

De batterij moet door uw installateur vervangen worden (CR2477 / LiMnO₂)

Opslagaanwijzingen:

- **Temperatuur:** +5°C / +40°C
- **Vochtigheid:** max. 80%
- **Maximale periode:** 6 maanden

BELANGRIJK: De technologieën van dit product maken het niet mogelijk alle situaties te analyseren en interpreteren en alle valpartijen te detecteren. Sommige valpartijen zoals zacht vallen, gecontroleerd vallen of ineenzakken tegen een wand of een stoel of bepaalde zware vallen worden niet door de Vibby Oak gedetecteerd. Bij uitzondering kunnen bepaalde valconfiguraties en/of bewegingen van de armband of hanger geanalyseerd worden als zware vallen, terwijl ze niet voldoen aan het scenario voor zware vallen. Bij inschakelen van een vals alarm moet u de situatie snel ophelderen. Voor meer informatie over automatische valdetectie of de werking van het product kunt u support.vitalbase.com/docs raadplegen

REGELGEVING EN CERTIFICERINGEN

Al onze officiële documenten en onze rapporten (radio, hypoallergen, REACH, RoHS enz.) zijn beschikbaar op support.vitalbase.com/docs

Europese conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de Vibby Oak van Vitalbase, afdeling van Telecom Design, voldoet aan de belangrijkste eisen en andere bijbehorende regelgevingen beschreven in de richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) en EC 1907/2006: NO_SVHC REACH. U kunt een kopie van de conformiteitsverklaring raadplegen op support.vitalbase.com/docs



WEEE : afvoer van elektrisch en elektronisch huishoudelijk afval binnen de Europese Unie. Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat u dit product niet met het huishoudelijk afval mag weggooiën. U moet uw afval van huishoudelijke apparaten daarentegen bij een specifiek inzamelpunt voor recycling van elektrisch en elektronisch afval brengen. Voor aanvullende informatie over de betreffende inzamelpunten kunt u contact opnemen met uw gemeentehuis, uw dienst voor wegonderhoud of uw verkoper. Indien batterijen of accu's tegelijkertijd met elektrisch en elektronisch afval wordt ingezameld overeenkomstig de richtlijn 2002/96/EG, moeten deze uit de apparaten verwijderd worden.

Adres van de fabrikant

Vibby Oak is gemaakt door Telecom Design: Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan - Frankrijk



- Let op: batterij en accu**
- De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden.
 - Dit product bevat een knoopbatterij (platte batterij). Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur tijd ernstige interne brandwonden en overlijden veroorzaken.
 - Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Indien het batterijvakje niet correct sluit, gebruikt u het product niet meer en houdt dit buiten bereik van kinderen. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, raadpleeg u onmiddellijk een arts.
 - Explosiegevaar indien de batterij door een onjuist model batterij wordt vervangen.
 - Door de batterij weg te gooien in of te vernietigen door middel van vuur, een oven, verplettering of mechanisch doorsnijden kan deze ontploffen.
 - Door de batterij in een omgeving met hoge temperaturen te laten, kan deze ontploffen en kan brandbaar product of gas lekken.



Bruk av den automatiske falldetektoren Vibby Oak fra Vitalbase.

Vibby Oak konfigureres av installatøren for bæring på händledet eller rundt halsen*. Du må ikke endre brukermodusen uten å gi installatøren beskjed om dette først.

Den må bæres permanent for å kunne beskytte deg på en effektiv måte. Rengjør Vibby Oak regelmessig med en fuktig klut for å unngå at støv eller skitt dekker til sensorene.

Bruk aldri rengjøringsmidler. Ved irritasjon, bær produktet på det andre händledet. Ved høy følsomhet eller stor risiko for allergi, må Vibby Oak bæres rundt halsen.

FUNKSJONER

Vibby Oak er en varslingsenhet ved kraftig fall eller ved trykk på SOS-knappen. Enhetens funksjon er å sende en alarm til en trygghetssentral via en sender som er installert hjemme hos brukeren.

Manuell alarm

I tilfelle ulykke eller dersom du føler deg i fare, kan du sende en manuell SOS-alarm til trygghetssentralen ved hjelp av SOS-knappen. Den har en lett preget utforming, og sitter midt på Vibby Oak. Produktet blinker og vibrerer i noen sekunder. Det er ikke mulig å avbryte alarmen.

Automatisk alarm

Etter et kraftig fall**, sjekker Vibby Oak at du ikke er i stand til å reise deg opp på egenhånd ved å sende en analyse på 30 sekunder. Dersom fallet er et faktum, sendes alarmen til trygghetssentralen via senderen i hjemmet. Vibby Oak gjør deg oppmerksom på at alarmen sendes ved at den begynner å vibrere og blinke i 30 sekunder. Alarmen kan avbrytes manuelt ved å dekke over Vibby Oak med hånden, og deretter tas bort når vibreringen opphører.

Vibby Oak detekterer ikke alle fall. I tilfelle fall, skal du, dersom du er i stand til det, alltid trykke på SOS-knappen for å forsikre deg om at alarmen blir sendt.

* Avhengig av tilbudet.

** Et kraftig fall er et brutalt fall som skjer etter en periode med normal aktivitet i stående stilling. Det etterfølges av et hardt slag mot underlaget som medfører bevissthetstap og manglende evne til å reise seg etter en periode uten bevegelse på underlaget.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vekt: 35g
Vannbestandighet: IP67
Støtbestandighet: IK04
Rengjøring: fuktig klut
Plastbehandling: hypoallergen

	Radiofrekvens	Effekt
SRD	869.2125 og 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 – 2483.5 MHz	-5 dBm

Overvåking av radioforbindelsen mellom Vibby Oak og basen
Radiorekkevidde: 300 i åpent rom
Driftstemperatur: +5°C / +40°C
Batteriets levetid: maksimum 2 år.
Batteriet må skiftes ut av installatøren (CR2477 / LiMnO₂)

Lagringsanbefalinger:
• **Temperatur:** +5°C / +40°C
• **Fuktighet:** 80% maksimum
• **Maksimum varighet:** 6 måneder

VIKTIG: Teknologiene i denne løsningen gjør det ikke mulig å analysere og tolke alle situasjoner eller detektere alle fall. Noen fall som dempede fall, kontrollerte fall eller nedsenking mot en vegg eller på en stol, eller også enkelte kraftige fall, detekteres ikke av Vibby Oak. Unntaksvis kan visse fallkonfigurasjoner og/eller visse bevegelser av armbåndet eller anhenget analyseres som et kraftig fall selv om de ikke tilsvarer en kraftig fallsituasjon. Hvis en falsk alarm utløses, må situasjonen avklares så raskt som mulig. Ytterligere informasjon om automatisk detektering av fall eller hvordan produktet fungerer er tilgjengelig på support.vitalbase.com/docs

FORSKRIFTER OG SERTIFISERINGER

Alle våre offisielle dokumenter og rapporter (radio, hypoallergen, REACH, RoHS, etc.) er tilgjengelige på support.vitalbase.com/docs

CE samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at Vibby Oak fra Vitalbase, Telecom Design division, samsvarer med hovedkravene og andre tilhørende bestemmelser i EU-direktivene 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) og EF 1907/2006: NO_SVHC REACH. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på support.vitalbase.com/docs



WEEE: Fjerning av elektrisk og elektronisk avfall fra husholdninger i den europeiske union. Dette symbolet på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å levere kassert utstyr til et returpunkt for innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om disse innsamlingspunktene, kan du kontakte kommunen, en avfallsstasjon eller forhandleren. Når batterier samles inn samtidig med elektrisk og elektronisk utstyr, må disse først fjernes fra apparatene i samsvar med direktiv 2002/96/EF.

Produsentens adresse

Vibby Oak er et produkt som er produsert av Telecom Design: Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan - Frankrike



Forsiktig: batteri

- Batteriet må ikke svelges. Fare for kjemisk forbrenning.
- Dette produktet inneholder et flatt batteri (knappbatteri). Hvis knappbatteriet svelges, kan det forårsake alvorlig, innvendig forbrenning i løpet av bare 2 timer, og kan medføre dødsfall.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Hvis batterirommet ikke lukkes skikkelig, må produktet ikke brukes. Det må oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis du tror at batterier kan ha bli svelget eller ført inn i en kroppsdell, må lege kontaktes umiddelbart.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med et batteri av feil type.
- Hvis batteriet kastes i et tildsted eller en varm ovn, eller hvis et batteri knuses eller skjæres opp mekanisk, kan det føre til eksplosjon.
- Hvis et batteri etterlates i omgivelser med svært høye temperaturer, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.



Så här används den automatiska falldetektorn Vibby Oak från Vitalbase.

Installatören anpassar Vibby Oak för användning som armband eller halsband*. Den får inte bäras på annat sätt än det som ställs in utan att i förväg informera installatören.

Den måste bäras permanent för utgöra ett effektivt skydd. Rengör regelbundet Vibby Oak med en fuktig trasa för att undvika att damm och smuts blockerar sensorerna.

Använd aldrig rengjøringsmedel. Byt handled om irritation uppstår. Bär Vibby Oak som halsband vid hög känslighet och ökad risk för allergi.

FUNKTIONER

Vibby Oak är en informationsanordning som larmar i händelse av ett tungt fall eller när man trycker på SOS-knappen. Dess funktion är att sända ett larm till en larmcentral via en sändare som installeras i huset.

Manuell larm

Om en olycka inträffar eller om användaren känner sig i fara kan användaren manuellt ringa ett nödsamtal till sin televerdsleverantör genom att trycka på SOS-knappen. Den finns i mitten av Vibby Oak och hittas lätt tack vare sina taktila upphöjda prickar. Enheten blinkar och vibrerar i några sekunder. Det är då omöjligt att avbryta larmet.

Automatiskt larm

Efter ett tungt fall** kontrollerar Vibby Oak om användaren är oförmögen att resa sig genom att köra en analys på 30 sekunder. Om fallet bekräftas skickas ett larm till televerden via sändaren. Vibby Oak meddelar användaren att larmet håller på att skickas genom att vibrera oregelbundet och blinka i 30 sekunder. För att manuellt avbryta larmet måste användaren täcka Vibby Oak med sin handflata och sedan ta bort den så snart enheten slutar att vibrera.

Viktigt: Vibby Oak upptäcker inte alla fall. Vid ett fall ska du därför alltid, om du kan, trycka på SOS-knappen för att vara säker på att larmet skickas.

* Beroende på erbjudandet.

** Ett tungt fall är ett plötsligt fall som inträffar efter en period av normal aktivitet i upprätt läge. Det följs av en kraftig stöt mot golvet vilket leder till medvetandeförlost och oförmåga att resa sig, vilket kännetecknas av en period av orörighet på golvet.

TEKNISK INFORMATION

Vikt: 35 g
Vattentätthet: IP67
Stöttålighet: IK04
Rengjøring: fuktig trasa
Typ av plast: hypoallergen

	Radiofrekvens	Effekt
SRD	869.2125 och 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 – 2483.5 MHz	-5 dBm

Övervakning av radiolänken mellan Vibby Oak och sändaren
Radioräckvidd: 300 m i fritt fält
Driftstemperatur: +5°C/+40°C
Batteriets livslängd: max 2 år.
Batteribyte ska utföras av installatören (CR2477/LiMnO₂)

Förvaringsrekommendationer:

- Temperatur:** +5°C / +40°C
- Luftfuktighet:** max 80%
- Maximal livslängd:** 6 månader

VIKTIG: Produktens tekniker gör det inte möjligt att analysera alla situationer och upptäcka alla fall. Vissa fall som t.ex. mjuka fall eller kontrollerade fall mot en vägg eller stol samt vissa tunga fall upptäcks inte av Vibby Oak. I undantagsfall kan vissa fallmönster och/eller vissa rörelser av armbandet eller halsbandet analyseras som ett tungt fall även om de inte motsvarar händelseförloppet för ett tungt fall. Om ett falsklarm utlöses ska situationen snabbt klargöras. För mer information om automatisk falldetektering, eller om hur produkten fungerar, besök: support.vitalbase.com/docs

BESTÄMMELSER OCH CERTIFIERINGAR

Alla våra officiella dokument och rapporter (radio, hypoallergen, REACH, RoHS etc.) finns tillgängliga på support.vitalbase.com/docs

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att Vibby Oak från Vitalbase, en del av Telecom Design, uppfyller de huvudsakliga kraven och andra tillhörande bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) och EG 1907/2006: NO_SVHC REACH. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på support.vitalbase.com/docs



WEEE: bortskaftande av elektriskt och elektroniskt hushållsavfall i Europeiska unionen. När denna symbol finns på produkten eller dess förpackning får produkten inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall. Det är din skyldighet att göra dig av med förbrukade produkter genom att lämna in dem på en särskild insamlingsplats för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. För mer information om dessa insamlingsplatser kontakta din kommun, lokala avfallshanteringsjänst eller återförsäljare. När batterier samlas in tillsammans med avfall från elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med direktiv 2002/96/EG ska de först avlägsnas från apparaterna.

Tillverkarens adress

Vibby Oak är en produkt som är tillverkad av Telecom Design: Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan - Frankrike



Varning: batteri

- Batteriet får inte sväljas, risk för kemisk brännskada.
- Denna produkt innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterietfacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn. Om du misstänker att någon har svält ett batteri eller fört in det i en kroppsdell, kontakta en läkare omedelbart.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig batterityp.
- Om ett batteri kastas i öppen eld, placeras i en varm ugn eller krossas eller skärs sönder kan en explosion inträffa.
- Om ett batteri placeras i en miljö med mycket hög omgivningstemperatur kan detta leda till en explosion eller ett läckage av brandfarlig vätska eller gas.

