



DESIGNED BY



GUÍA DE USUARIO

ES

Detector automático de caídas*

Vibby OAK se puede llevar siempre encima, ya sea como pulsera o como colgante. Cualquier otro uso puede impedir la detección de la caída u ocasionar falsas alarmas.

El instalador configurará su Vibby OAK en modo pulsera o colgante. No debe cambiar el modo de uso sin comunicárselo previamente.

MATP0498 V5

LED
DE SEÑAL DE
ALARMA

PULSADOR



FUNCIONES

Alarma manual (figura 1):

Dispone de un botón de SOS en el centro del Vibby OAK, señalado con un leve relieve, que le permitirá enviar una alarma en caso necesario.

Alarma automática (figura 2):

Un conjunto de sensores en combinación con un nuevo algoritmo permiten enviar una señal de alarma automáticamente en caso de detectarse una caída*. Veinte segundos después de una detección automática de caída y antes de enviar la señal de alarma al transmisor, el Vibby OAK comienza a vibrar intermitentemente y parpadea durante veinte segundos. Para cancelar la alarma manualmente, cubra el Vibby OAK con su mano hasta que el dispositivo deje de vibrar.




Figura 1



Figura 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 35g

Resistencia al agua: IP67

Resistencia al impacto: IK04

Limpieza: agua y jabón únicamente

Tipo de plástico: hipoalergénico

	Frecuencia de radio	Potencia
ISM	869.2125 y 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 - 2483.5 MHz	-5 dBm

Monitorización de la conexión de radio entre Vibby OAK y el transmisor

Alcance de radio: 300 m a campo abierto

Temperatura de funcionamiento: +5°C / +40°C

Vida útil de la batería: CR2477 / LiMnO₂

Hasta dos años. La batería debe sustituirla el instalador.

Declaración de conformidad de la UE

Por el presente, certificamos que el Vibby OAK diseñado por Vitalbase, división de salud de Telecom Design, cumple con los requisitos principales y demás normativas asociadas que se indican en las directivas 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS-2) y EC 1907/2006: NO_SVHC REACH. Puede consultar una copia de la declaración de conformidad en <http://docs.vitalbase.fr>

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea. La presencia de este símbolo en un producto o embalaje indica que no debe desechar el producto junto con los demás residuos domésticos. Por el contrario, debe deshacerse de él depositándolo en un punto de recogida concreto destinado al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información sobre estos puntos de recogida, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de punto limpio o con el proveedor. Cuando las baterías se desechan al mismo tiempo que los residuos de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con la directiva 2002/96/CE, estas deben retirarse previamente de los dispositivos.



IP 67



***IMPORTANTE :** Puede que el Vibby OAK no detecte algunas caídas (caídas suaves, descenso controlado contra una pared o una silla...). Las tecnologías de detección de caídas en las que se basa el dispositivo no permiten el análisis y la interpretación de todas las posibles situaciones de caída. Al pulsar el botón, usted puede activar manualmente una alarma siempre que lo necesite. Para obtener más información sobre la detección automática de caídas o el funcionamiento del producto, consulte: www.vitalbase.care