



EN, SV, DE, NO, ES

QSG_Co_Detector_i10(201x291)_en_sv_de_no_es_v32
©2022 Careium Sweden AB. All rights reserved.

Fig. 1 EN: Test/Silence button, control lamps
SV: Test/Silence knapp, kontrolllampor
DE: Test/Silencetaste, Kontrollleuchte
NO: Test/Silenceknapp, kontrolllampe
ES: Botón de prueba/silenciar, luz de control



Fig. 2





Fig. 3



EN: Quick start guide

Description of functions

Co detector i10 is battery operated with a built-in radio transmitter adapted for use with Careium Carephones.

The Co detector is easy to install and has an automatic battery monitoring which will send a low battery message to the Careium Carephone's when battery is almost empty and heat detector need to be replaced.

Co detector i10 can be used as single unit or wireless interconnected, see user manual for more information.

Activation of alarm

Co detector i10 meets the latest standard for Co detectors. As soon as the detector detects carbon monoxide, a pre-alarm is activated. In the event of a pre-alarm, the unit warns with a repeated series of four short beeps and the red LED flashes at an interval of 3 minutes. If the concentration of Carbon Monoxide rises above the limit value a sharp alarm is activated, at the same time the built-in radio transmitter activates an alarm in the Careium Carephone to summon help.

Silence function

To silence a non-emergency alarm, press the Silence button ("Fig. 1") when it is sending an alarm. The red light flashes to remind you that the CO alarm has been silenced and will automatically return to normal mode after about 10 minutes.

Location

The detector can be mounted on a wall or ceiling, it is most suitable to mount in rooms where there may be a possible source of carbon monoxide. Carbon monoxide alarms should NOT be installed in bathrooms and showers. See "Fig. 2" (X, Y) regarding distance from walls, valves and corners.

Avoid placement near fans or other drafts

Note! Its important to read the full user manual. The User manual can be downloaded on www.careium.com.

Assembly / Installation

1. Carefully remove the mounting plate/base from the Co detector, it may be a cable connected. Screw the mounting plate to the wall, connect the cable.
2. Activate the radio board in the base; press and hold the push button on the radio board, see "Fig. 3 A". Turn on radio board with the switch, see "Fig. 3 B". The push button (3 A) will now flash rapidly, release push button, press push button again, the button lights up for a while and then go off. The radio board is now activated as a single unit. See user manual if want to use multiple units wireless interconnected.
3. Place the CO alarm on top of the mounting bracket and slide it gently downwards. The battery is then activated automatically and the unit emits 4 short beeps and each single LED flashes shortly.
4. Activate the radio learning mode in the Carephone / System
5. Press test button once, this will send a radio message which can be used to pair the CO detector with the carephone.
6. Confirm programming at the receiver unit.
7. Configure the desired alarm type on the receiver.
8. Perform a test of the entire alarm chain by pressing the test button 3 times within 2 minutes to send an alarm, wait for the operator to answer the alarm.
9. Do the test according to your local routines, check that the alarm has been received at the alarm receiving center.

Cleaning

The detector should be vacuumed regularly, please see user manual for more information. Exterior cleaning shall be made with a damp cloth. Solvents shall not be used.

Battery warning

The built-in lithium battery ensures that the CO Detector is operated for up to 10 years, ie for the entire lifetime of the CO sensor. When the battery is depleted, the detector starts emitting a short beep at about one-minute intervals and sends an automatic low battery message to the CarePhone. When the device has exceeded its lifespan of 10 years, it emits 3 short beeps every minute.

Note! The CO detector must then be replaced if it sends a low battery alarm or if the device has exceeded its lifetime of 10 years.

Control lamp/ Signal

	Control lamp	Signal
Normal operation	Green LED 1 flash/min.	Silent
In case of alarm	Red LED flashes	Repeted series of 4 short beeps
Battery warning	.	One short beep per minute.

Technical data

Detector type	Gas, Carbon monoxide
Dimensions	100x65x55 mm
Power supply	Lithium battery, not replaceble
Battery life time	10 years
Radio frequency	869,2125 MHz, 868.1 Mhz
Radio max output power	10 mW (10 dBm)
Equipment class	Class 1 radio equipment Class 1

Environment

This product is intended for indoor use in a normal residential environment	
Temperature	Operating temperature +5° to +35°C
Humidity	0% to 75% relative humidity (non-condensed)
Environmental class	1

SV: Snabbstartsguide

Beskrivning av funktioner

Kolmonoxid detektor i10 är batteridrivnen och har en inbyggd radiosändare som är anpassad för användning med Careium trygghetstelefoner.

Kolmonoxid detektor är enkel att installera och har en funktion för automatisk batteriövervakning som skickar ett meddelande om låg batterinivå till Careium trygghetstelefoner när batteriet är nästan urladdat och detektorn behöver bytas ut.

Kolmonoxid detektor i10 kan användas som en enskild enhet eller kopplas samman med andra via ett trådlöst nätverk. Se användarhandboken för mer information.

Aktivering av larm

Co detector i10 uppfyller senaste standarden för Co detektorer. Direkt detektorn upptäcker kolmonoxid aktiveras ett för-larm. Vid ett eventuellt för-larm så varnar enheten med en upprepad serie av fyra korta pip samt att den röda lysdioden blinkar i ett 3 minuters intervall. Om koncentration av kolmonoxid stiger över gränsvärdet så aktiveras ett skarpt larm samtidigt aktiverar den inbyggda radiosändaren ett larm i Careium trygghetstelefon för att kalla på hjälp.

Tysta ett larm

För att tysta ett larm i en icke akut situation trycker du på Silence knappen ("Fig. 1") när enheten avger ett larm. Den röda lampen blinkar då för att påminna dig om att kolmonoxidlarmet har tystats och återgår automatiskt till normalläge efter cirka 10 minuter.

Plats

Detektorn kan monteras på vägg eller i taket, den är lämpligast att montera i rum där det kan finnas möjlig källa till Kolmonoxid.

Kolmonoxid larm ska INTE monteras i badrum och duschar. Se "Fig. 2" (X, Y) avseende avstånd från väggar, ventiler och hörn. Undvik placering nära fläktar eller annat drag.

Obs! Det är viktigt att läsa hela användarhandboken. Användarhandboken kan laddas ned från www.careium.com

Montering/installation

1. Ta försiktigt bort monteringsplattan/basenheten från Kolmonoxid detektorn. En kabel kan vara ansluten. Skruva fast monteringsplattan i väggen och anslut kabeln.
2. Aktivera radiokortet i basenheten: håll in tryckknappen på radiokortet, se Fig. 3 A. Slå på radiokortet med strömbrytaren, se Fig. 3 B. Tryckknappen (3 A) blinkar nu snabbt. Släpp knappen. Tryck på knappen igen. Knappen tänds en stund och släcks sedan. Radiokortet är nu aktiverat som en enskild enhet. Se användarhandboken om du vill använda flera enheter sammankopplade via trådlöst nätverk.
3. Placera Kolmonoxid Detektorn ovanpå monteringsplattan och skjut den försiktigt nedåt. Enheten aktiveras då automatiskt och avger 4 korta ljud-signaler och varje lysdiod blinkar kort.
4. Aktivera radiolärningsläget i trygghetstelefonen/systemet
5. Tryck en gång på testknappen för att skicka ett radiomeddelande som kan användas för att parkoppla Kolmonoxid detektorn med trygghetstelefonen.
6. Bekräfta installationen på mottagarenheten.
7. Konfigurera önskad larmtyp på mottagarenheten.
8. Testa hela larmkedjan genom att trycka på testknappen tre gånger inom två minuter för att skicka ett larm och vänta på att operatören svarar på larmet.
9. Gör testet enligt era lokala rutiner, kontrollera att larmet är mottaget på larmmottagningscentralen

Rengöring

Detektorn ska dammsugas regelbundet. Se användarhandboken för mer information. Utvändig rengöring ska ske med fuktigt trasa. Lösningnsmedel får inte användas.

Batterivarning

Det inbyggda litium batteriet säkerställer att CO Detektorn drivs i upp till 10 år, dvs under hela CO sensorns livstid. När batteriet är urladdat börjar detektorn avge ett kort pip med cirka en minuts intervall och skickar ett automatiskt meddelande om lågt batteri till Trygghetstelefonen. Då enheten har överskridit sin livslängd på 10 år avger den 3 korta pip varje minut.

Obs! Enheten måste bytas ut om den skickar larm om lågt batteri eller om enheten överskridit sin livstid på 10 år.

Kontrollampa/ Signal

	Kontrollampa	Signal
Normal drift	Grön LED 1 blinkning/ min.	Tyst
I händelse av larm	Röd LED blinkar	Upprepade serier av 4 korta pip
Batterivarning	.	Ett kort pip en gång i minuten.

Tekniska data

Detektortyp	Gas, Kolmonoxid
Dimensioner	100x65x55 mm
Strömförsörjning	Litiumbatteri, ej utbytbart
Batterilivslängd	10 år
Radiofrekvens	869,2125 MHz, 868.1 Mhz
Radio max utteffekt	10 mW (10 dBm)
Utrustningsklass	Klass 1 radioutrustning Class 1

Miljö

Produkten är avsedd för inomhusbruk i normal boendemiljö	
Temperatur	Drifttemperatur +5°C till +35°C
Fukt	0-75% relativ fuktighet (icke kondenserande)
Miljöklass	1

DE: Schnellstart-Anleitung

Erläuterung der Funktionen

Der CO-melder i10 ist batteriebetrieben und verfügt über einen integrierten Funksender, der für die Verwendung mit Careium Carephones vorgesehen ist. Der CO-melder ist einfach zu installieren und verfügt über eine automatische Batterieüberwachung, die eine Meldung zum schwachen Batteriestand an das Careium Carephone sendet, wenn die Batterie fast leer ist und der CO-melder ausgetauscht werden muss.

Der CO-melder i10 kann als Einzelgerät oder drahtlos mit anderen i10-Geräten verbunden verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Aktivierung des Alarms

Co-Melder i10 entspricht dem neuesten Standard für Co-Melder. Sobald der Melder Kohlenmonoxid erkennt, wird ein Voralarm aktiviert. Im Falle eines Voralarms warnt das Gerät mit einer wiederholten Folge von vier kurzen Pieptönen und dass die rote LED im Abstand von 3 Minuten blinkt. Wenn die Kohlenmonoxid Konzentration über den Grenzwert steigt, wird ein scharfer Alarm aktiviert, gleichzeitig aktiviert der eingebaute Funksender einen Alarm in der Careium Carephone, um Hilfe zu anfordern.

Stummschaltfunktion

Zum Stummschalten eines Alarms, der nicht durch einen Notfall, drücken Sie die Testtaste (Fig. 1), wenn ein Alarm gesendet wird. Das rote Licht blinkt, um Sie daran zu erinnern, dass der CO-melder stummschaltet wurde, und kehrt nach etwa 10 Minuten automatisch in den Normalbetrieb zurück.

Standort

Der Detektor kann an einer Wand oder Decke montiert werden, er eignet sich am besten für die Montage in Räumen, in denen es möglicherweise eine Kohlenmonoxidquelle gibt. Kohlenmonoxidmelder sollten NICHT in Badezimmern und Gängen installiert werden. Siehe Fig. 2 (X, Y) in Bezug auf den Abstand zu Wänden, Ventilen und Ecken. Vermeiden Sie die Aufstellung in der Nähe von Ventilatoren oder anderen Zugluft.

Hinweis! Lesen Sie die Bedienungsanleitung unbedingt vollständig durch. Die Bedienungsanleitung kann unter www.careium.com heruntergeladen werden.

Montage/Installation

- Entfernen Sie vorsichtig die Montageplatte/den Sockel vom CO-melder, da eine Verklebung vorhanden sein kann. Schrauben Sie die Montageplatte an die Zimmerdecke, dann schließen Sie das Kabel an.
- Aktivieren Sie das Funkboard an der Basis; halten Sie den Druckknopf auf dem Funkboard gedrückt, siehe Fig. 3 A". Schalten Sie das Funkboard mit dem Schalter ein, siehe Fig. 3 B". Die Drucktaste (3 A) blinkt nun schnell. Lassen Sie die Drucktaste los, drücken Sie die Drucktaste erneut; die Taste leuchtet eine Weile auf und erlischt dann. Das Funkboard ist nun als eine Einheit aktiviert. Wenn mehrere Geräte drahtlos verbunden werden sollen, sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung ein.
- Setzen Sie den CO-Melder auf die Montagehalterung und schieben Sie ihn vorsichtig nach unten. Der Akku wird dann automatisch aktiviert, das Gerät gibt 4 kurze Pieptöne ab und jede einzelne LED blinkt kurz auf.
- Aktivieren des Funk-Lernmodus im Carephone/System
- Drücken Sie die Testtaste einmal, um eine Funkmeldung zu senden, mit der der CO-melder mit dem Carephone gepaart werden kann.
- Bestätigen Sie die Programmierung an der Empfangereinheit.
- Konfigurieren Sie die gewünschte Alarmart am Empfänger.
- Führen Sie einen Test der gesamten Alarmkette durch, indem Sie die Testtaste innerhalb von zwei Minuten dreimal drücken, um einen Alarm zu senden. Warten Sie, bis der Bediener den Alarm beantwortet hat.
- Führen Sie den Test gemäß Ihren lokalen Routinen durch und prüfen Sie, ob der Alarm in der Alarmempfangszentrale eingegangen ist.

Reinigung

Der Melder ist regelmäßig mit dem Staubsauger zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Die Außenreinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Batteriewarnung

Die eingebaute Lithiumbatterie gewährleistet eine Betriebsdauer des CO-Melders von bis zu 10 Jahren, dh für die gesamte Lebensdauer des CO-Sensors. Wenn die Batterie erschöpft ist, gibt der Detektor in Intervallen von etwa einer Minute einen kurzen Piepton aus und sendet eine automatische Meldung über niedrigen Batteriestand an das CarePhone. Wenn das Gerät seine Lebensdauer von 10 Jahren überschritten hat, gibt es jede Minute 3 kurze Pieptöne aus.

Notiz! Der Co-Melder muss dann ausgetauscht werden, wenn er einen Batteriealarm sendet oder wenn das Gerät seine Lebensdauer von 10 Jahren überschritten hat.

Kontrollleuchte/ Signal

	Kontrollleuchte	Signal
Normaler Betrieb	Grüne LED 1 x Blinken/Min.	Lautlos
Im Alarmfall	Rote LED blinkt	Wiederholte Serie von 4 kurzen Pieptönen
Batteriewarnung		Jede Minute ertönt ein einzelner Signalton.

Technische Daten

Meldertyp	Gas, Kohlenmonoxid
Maße	100x65x55 mm
Netzteil	Lithium-Batterie, nicht austauschbar
Batterielebensdauer	10 Jahre
Funkfrequenz	869,2125 MHz, 868,1 Mhz
Maximale Funkausgangsleistung	10 mW (10 dBm)
Gerätekategorie	Klasse 1 Funkgerät 

Umgebungsbedingungen

Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen in einem normalen Wohngebäude bestimmt.	
Temperatur	Betriebstemperatur +5° to +35°C
Luftfeuchtigkeit	0% to 75% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
Umweltklasse	1

NO: Hurtigveiledning

Beskrivelse av funksjoner

Karbonmonoksiddetektoren i10 er batteridrevet, og har en innebygd radiosender som er tilpasset bruk med Careium Carephone trygghetstelefoner.

Karbonmonoksiddetektoren er lett å installere, og har automatisk batteriovervåking som sender et varsel om lavt batterinivå til Careium Carephone når batteriet er nesten tomt og må skiftes.

Karbonmonoksiddetektor i10 kan brukes som enkeltenhet eller med trådløs sammenkobling. Se brukerhåndboken for mer informasjon.

Aktivering av alarmer

Co-detektor i10 oppfyller den nyeste standarden for Karbonmonoksiddetektor. Så snart detektoren oppdager karbonmonoksid, aktiveres en forhåndsalarm. Ved forhåndsalarm varsler enheten med en gjentatt serie på fire korte pip og at den er på LED-EN blinker med et intervall på 3 minutter. Dersom konsentrasjonen av karbonmonoksid stiger over grenseverdien, aktiveres en skarp alarm. Samtidig aktiverer den innebygde radiosenderen en alarm i Careium Carephone for å tilkalle hjelp.

Dempefunksjon

Hvis det oppstår en falsk alarm kan den dempes ved å trykke på Silence knappen (Fig. 1) når en alarm er aktivert. Det røde lyset blinker for å minne deg på at Karbonmonoksiddetektoren er slått av, og går automatisk tilbake til normal modus etter ca. 10 minutter.

Plassering

Detektoren kan monteres på vegg eller tak, den er mest egnet å montere i rom hvor det kan være en mulig kilde til karbonmonoksid.

Karbonmonoksiddetektor bør IKKE installeres i bad og dusj. Se Fig. 2 (X, Y) angående avstand fra vegger, ventiler og hjørner. Unngå plassering i nærheten av vifter eller andre trekk.

Merkt! Det er viktig å lese hele brukerhåndboken. Brukerhåndboken kan lastes ned fra www.careium.com

Montering/installasjon

- Fjern monteringsplaten/sokkelen forsiktig fra Karbonmonoksiddetektoren. Det kan hende at en kabel er tilkoblet. Skru fast monteringsplaten i taket, og koble til kabelen.
- Aktiver radiokortet i sokkelen, trykk og hold inne trykkknappen på radiokortet, se Fig. 3 A". Slå på radiokortet med bryteren, se Fig. 3 B". Trykkknappen (3 A) blinker nå raskt. Slipp trykkknappen, trykk på trykkknappen igjen, knappen lyser en stund og slukker deretter. Radiokortet er nå aktivert som en enkelt enhet. Se brukerhåndboken hvis du vil bruke flere enheter trådløst sammenkoblet.
- Plasser karbonmonoksiddetektoren på toppen av monteringsplaten og skyv den forsiktig ned. Enheten aktiveres da automatisk og avgir 4 korte pip og hver LED blinker kort.
- Aktiverer radiolæringsmodus i trygghetstelefonen/systemet
- Trykk én gang på testknappen for å sende en radiomelding som kan brukes til å parkoble Karbonmonoksiddetektoren med trygghetstelefonen.
- Bekreft programmeringen på mottakerenheten.
- Konfigurer ønsket alarmtype på mottakeren.
- Utfør en test av hele alarmkjeden ved å trykke på testknappen 3 ganger i løpet av 2 minutter for å sende en alarm. Vent til operatoren har svart på alarmen.
- Gjør testen etter dine lokale rutiner, sjekk at alarmen er mottatt på alarmmottakssentralen.

Rengjøring

Detektoren må støvsuges regelmessig. Se brukerhåndboken for mer informasjon. Utvendig rengjøring skal utføres med en fuktig klut. Løsemidler skal ikke brukes.

Varsel om lavt batterinivå

Det innebygde litiumbatteriet sørger for at Kolmonoksiddetektoren er i drift i opptil 10 år, altså i hele CO-sensorens levetid. Når batteriet er utladet, begynner detektoren å avgi et kort pip med ca ett minuttts intervaller og sender en automatisk melding om lavt batteri til trygghetsalarmen Når enheten har overskredet levetiden på 10 år, avgir den 3 korte pip hvert minutt.

Merkt! Enheten må skiftes ut hvis den sender en lav batterialarm eller hvis enheten har overskredet levetiden på 10 år

Kontrolllampe/ Signal

	Kontrolllampe	Signal
Normal drift	Grønn LED 1 blink/ min	Stille
I tilfelle alarm	Rød LED blinker	Gjentatt serie med 4 korte pip
Varsel om lavt batterinivå		Ett enkelt pip hvert minutt.

Tekniske data

Detektortype	Gass, karbonmonoksid
Mål	100x65x55 mm
Strømforsyning	Litiumbatteri, kan ikke skiftes
Batterilevetid	10 år
Radiofrekvens	869,2125 MHz, 868,1 Mhz
Radio, maks. utgangseffekt	10 mW (10 dBm)
Utsyrsklasse	Radioutstyr i klasse 1 

Miljø

Dette produktet er ment for bruk innendørs i vanlig boligmiljø	
Temperatur	Driftstemperatur +5 °C til +35 °C
Fuktighet	0 % til 75 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
Miljøklasse:	1

ES: Guía de inicio rápido

Descripción de las funciones

El detector de monóxido de carbono i10 funciona con baterías y dispone de un radiotransmisor integrado adaptado para su uso con Careium Carephones.

El detector de monóxido de carbono es fácil de instalar y cuenta con un sistema de supervisión automática de la batería que envía un mensaje de batería baja al Careium Carephone cuando la batería está casi agotada y es necesario sustituir el detector de monóxido de carbono.

El detector de monóxido de carbono i10 puede utilizarse como unidad individual o interconectado de forma inalámbrica. Consulte el manual del usuario para obtener más información.

Activación de la alarma

El detector de Co i10 cumple con el último estándar para detectores de Co. Tan pronto como el detector detecta monóxido de carbono, se activa una prealarma. En caso de prealarma, el equipo avisa con una serie repetida de cuatro pitidos cortos y el LED rojo parpadea con un intervalo de 3 minutos. Si la concentración de monóxido de carbono supera el valor límite, se activa una alarma aguda y, al mismo tiempo, el transmisor de radio integrado activa una alarma en el Careium Carephone para solicitar ayuda.

Función Silenciar

Para silenciar una alarma que no sea de emergencia , pulse el botón de prueba (Fig. 1) cuando envíe una alarma. La luz roja parpadea para recordarle que la alarma de monóxido de carbono se ha silenciado y volverá automáticamente al modo normal después de unos 10 minutos.

Ciudad

El detector se puede montar en una pared o en el techo, es más adecuado para montarlo en habitaciones donde puede haber una posible fuente de monóxido de carbono. Las alarmas de monóxido de carbono NO deben instalarse en baños y duchas. Consulte la Fig. 2 (X, Y) en cuanto a distancia a paredes, válvulas y esquinas.

Evite colocarlo cerca de ventiladores u otras corrientes de aire.

Nota: Es importante leer el manual del usuario completo. El manual del usuario se puede descargar en www.careium.com.

Montaje/instalación

- Retire con cuidado la placa de montaje o la base de la alarma de monóxido de carbono, es posible que haya un cable conectado. Atrnille la placa de montaje al techo y conecte el cable.
- Active el tablero de radio en la base; mantenga pulsado el botón del mismo; consulte «Fig. 3 A». Encienda el tablero de radio con el interruptor, consulte «Fig. 3 B». El botón (3 A) parpadeará rápidamente, suéltelo y vuelva a pulsarlo, el botón se iluminará durante un rato y, a continuación, se apagará. El tablero de radio ahora está activado como una sola unidad. Consulte el manual del usuario si desea utilizar varias unidades interconectadas de forma inalámbrica.
- Coloque el detector de monóxido de carbono encima del soporte de montaje y deslíscelo suavemente hacia abajo. La batería se activa automáticamente y la unidad emite 4 pitidos cortos y cada LED parpadea brevemente.
- Active el modo de adquisición de radio en el sistema/Carephone.
- Presione el botón de prueba una vez, esto enviará un mensaje de radio que puede utilizarse para emparejar el detector de monóxido de carbono con el teléfono de asistencia.
- Confirme la programación en la unidad receptora.
- Configure el tipo de alarma deseado en el receptor.
- Realice una prueba de toda la cadena de alarma; para ello, pulse el botón de prueba 3 veces en 2 minutos para enviar una alarma y espere a que el operador responda a la alarma.
- Realice la prueba de acuerdo con sus rutinas locales, verifique que la alarma se haya recibido en el centro de recepción de alarmas.

Limpeza

El detector se debe aspirar con regularidad. Consulte el manual del usuario para obtener más información. La limpieza exterior debe realizarse con un paño húmedo. No deben utilizarse disolventes.

Aviso de la batería

La batería de litio integrada garantiza que el detector de monóxido de carbono funcione durante un máximo de 10 años, es decir, durante toda la vida útil del sensor de monóxido de carbono. Cuando la batería se agota, el detector comienza a emitir un breve pitido a intervalos de aproximadamente un minuto y envía un mensaje automático de batería baja al CarePhone. Cuando el dispositivo ha superado su vida útil de 10 años, emite 3 pitidos cortos cada minuto.

¡Nota! El detector de monóxido de carbono debe reemplazarse si envía una alarma de batería baja o si el dispositivo ha excedido su vida útil de 10 años.

Luz de control/ Señal

	Luz de control	Señal
Funcionamiento normal	LED verde 1 parpadeo/min	Silencio
En caso de alarma	El LED rojo parpadea	Serie repetida de 4 pitidos cortos
Aviso de la batería		Un solo pitido cada minuto.

Datos técnicos

Tipo de detector	Gas, monóxido de carbono
Dimensiones	100x65x55 mm
Fuente de alimentación	Batería de litio, no reemplazable
Duración de la batería	10 años
Frecuencia de radio	869,2125 MHz, 868,1 Mhz
Potencia de salida máx. de la radio	10 mW (10 dBm)
Clase del equipo	Equipo de radio de clase 1 

Entorno

Este producto está pensado para su uso en interiores, en un entorno doméstico normal	
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de +5 °C a +35 °C
Humedad	Del 0 % al 75 % de humedad relativa (sin condensación)
Clase de entorno	1